

Zeichenerklärung

- = Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Am Schlautbach“
- = Grenze des Änderungsbereiches
- = Baugrenze
- WR = Reines Wohngebiet
- WA = Allgemeines Wohngebiet
- II = Zahl der Vollgeschosse
- 0.4 = Grundflächenzahl
- 35-48° = Dachneigung
- = Firstrichtung

