

Rnlagc 1 zur VcrnVorlage 049/12

Zeichenerklärung

- — — — — = Grenze des Änderungsbereiches des Bebauungsplanes
- -- -- -- = „Gennerich I“
- WR = Baugrenze
- WR = Reines Wohngebiet mit der Einschränkung, dass Wohngebäude nicht mehr als zwei Wohnungen haben dürfen
- GRZ 0,4 = Grundflächenzahl
- GFZ 0,5 = Geschossflächenzahl
- I = Zahl der Vollgeschosse
- △ = offene Bauweise
- = Firstrichtung
- 25°-35° = Dachneigung

